

## S.T. DUPONT, GOLDSCHMIEDEMEISTER, LACKSPEZIALIST UND LEDERMANUFAKTUR SEIT 1872

Seit über 145 Jahren haben brillante Meistergoldschmiede, Lackierer und Koffermacher mit großer Kunstfertigkeit seltene, nummerierte Objekte von Hand gefertigt, und zwar made in France. Diese Tradition und dieses wertvolle Fachwissen verdanken wir Simon Tissot-Dupont. Seit seiner Gründung bringt das Unternehmen S.T. Dupont luxuriöse Accessoires aus kostbaren, seltenen Materialien hervor und trägt damit zur Bewahrung typisch französischen Lebensstils bei.

### DAS S.T. DUPONT KNOW-HOW

Nach wie vor greift S.T. Dupont für seine Luxusaccessoires auf edelste Materialien und anspruchsvollstes Kunsthandwerk zurück. So wird das von Generation zu Generation weitergegebene Know-how immer wieder zur Geltung gebracht und bereichert.

S.T. Dupont ist heute die einzige Marke, die das jahrhundertealte Fachwissen der Herstellung des natürlichen Rhuslacks perfekt beherrscht. Dazu wird das Harz des Baums "Rhus Vernicifera" von Hand gewonnen. Anschließend wird es Alterungs- und Zusammenstellungsmethoden unterzogen, die an die Weinbereitung erinnern. Das Ergebnis ist ein kostbares und zugleich solides Material. Auch die Verarbeitung, das Färben und das Auftragen von Rhuslack erfordern außergewöhnliche Fachkompetenzen, die jede Lackmeistergeneration an die nächste weitergibt.

Alle S.T. Dupont-Feuerzeuge aus Rhuslack sind mit einer Lackgravur versehen, die ein stilisiertes Blatt des Lackbaums  darstellt. So wird das Material eindeutig gekennzeichnet und seine Besonderheit hervorgehoben.




Die Goldschmiedekunst, d.h. die Verarbeitung edler oder seltener Metalle, erfordert die Beherrschung hoch spezialisierter Techniken (Guillochage, Ziselierung, Gravur, Handpolieren, Edelmetall-Plattierung). Im Laufe der zahlreichen Arbeitsschritte, die modernste Technologie und Präzision kombinieren, wird das Messing mit vielfältigen, extrem feinen und brillanten Dekoren verziert, die diese Accessoires zu Luxusobjekten machen.

### THE ART OF FIRE VON S.T. DUPONT

Das S.T. Dupont-Feuerzeug ist gleichermaßen ein funktionales Gebrauchsobjekt und echtes Zeichen von Eleganz: Es zeichnet sich durch klare Linien, edle Materialien und durch sein angemessenes und beruhigendes Gewicht aus.

Was das Design der S.T. Dupont-Feuerzeuge so charakteristisch macht, ist die subtile Kombination von Quader- (Körper und Deckel) und Zylinderform (Walze).

Die S.T. Dupont-Feuerzeuge sind vom Körper bis zum Vorratstank aus einem Guss und damit sehr solide und widerstandsfähig.



### NACHFÜLLEN DES FEUERZEUGS

Füllen Sie Ihr Feuerzeug ausschließlich mit S.T. Dupont-Gas.

#### SANFTE FLAMME ODER GELBE FLAMME

##### Bei Feuerzeugen mit gelbe und grüne Gasflaschen:

1. Das Feuerzeug senkrecht nach unten gerichtet halten.
2. Verschluss **A** abschrauben.
3. Den Tank durch Druck auf das Ventil (z. B. mit einem Kugelschreiber) leeren.
4. Schrauben Sie die Gasampulle mit dem Kopf nach unten senkrecht auf das Einfüllventil auf. Drücken Sie die Gasampulle anschließend 5 Sekunden lang ohne Gewalt an, um Ihr Feuerzeug korrekt zu befüllen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 Mal.

Schrauben Sie die Gasampulle nach diesem Vorgang zügig wieder ab. Nachdem Sie es gefüllt haben, warten Sie bitte vor dem nächsten Gebrauch 5 Minuten, bis sich das Feuerzeug wieder auf Zimmertemperatur erwärmt hat.


Dieser Vorgang darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder jeglicher anderen Zündquelle ausgeführt werden.

Die Gasampulle reicht für mehrere Nachfüllvorgänge.

##### Achtung: Für die Feuerzeuge, verwenden Sie blaue und rote Gasflaschen.

Tank leeren und die Gasampulle direkt senkrecht auf das Einfüllventil **A** aufsetzen und dieses vollständig andrücken; 5 Sekunden halten und den Vorgang wiederholen.


Die Gasampulle reicht für mehrere Nachfüllvorgänge.



## FACKELFLAMME ODER BLAUEFLAMME

### Bei Feuerzeugen mit schwarzen Gasampullen:

1. Feuerzeug senkrecht nach unten halten.
2. Die Spitze der S.T. Dupont Gasampulle direkt senkrecht auf das Einfüllventil A aufsetzen und ohne Gewalt andrücken; einige Sekunden halten.
3. Nachdem Sie es gefüllt haben, warten Sie bitte vor dem nächsten Gebrauch 5 Minuten, bis sich das Feuerzeug wieder auf Zimmertemperatur erwärmt hat.
4. **Vorsicht:** Der Gebrauch anderer Gasampullen oder Systeme kann gefährlich sein und Ihr Feuerzeug beschädigen.



## EINSTELLEN DER FLAMME

Die Schraube zum Einstellen der Flamme befindet sich am Boden des Feuerzeugs. (Bei der Line 1 wird die Flammenhöhe mit dem seitlichen Rädchen eingestellt).


Um die Flamme höher zu stellen, drehen Sie die Schraube einfach in Richtung des Pluszeichens (+). Um die Flamme kleiner zu stellen, drehen Sie in die entgegengesetzte Richtung.

Vergessen Sie nicht, je höher die Flamme, desto mehr Gas wird verbraucht; sobald der Deckel geöffnet ist, tritt das Gas aus (außer bei Fackelfeuerzeugen).

**Achtung:** Das Feuerzeug mit der sanften Flamme erlischt nicht automatisch - Zum Ausstellen Deckel schließen.



Line 8



Line 2 Torch



Initial




Le grand S.T. Dupont

## UMSTELLEN DER FLAMME

Stellen Sie die Flamme mit Hilfe der Antriebswalze um.

Le grand S.T. Dupont

Zünden Sie Ihr Feuerzeug, indem Sie die Antriebswalze zu sich drehen. Das Feuerzeug ist automatisch auf die gelbe Flamme voreingestellt. Um die blaue Flamme zu erzeugen, drücken Sie die Antriebswalze nach oben und halten Sie den Druck. Sobald Sie den Druck wegnehmen, stellt sich das Feuerzeug automatisch wieder auf die gelbe Flamme zurück.




## AUSWECHSELN DES ZÜNDSTEINS


(nur bei Feuerzeugen mit sanfter oder gelber Flamme).

Das Feuerzeug verfügt über einen Zündstein und einen Reservezündstein.


1. Austausch des Feuerzeugsteins: Drücken Sie den Auslöser **D** mit dem Fingernagel ganz herunter. Der Feuerzeugschlitten gleitet nach hinten.
2. Nehmen Sie den Feuerzeugschlitten **G** des Feuerzeugs ab (außer beim Feuerzeug der Line 1), indem Sie ihn vorsichtig nach hinten schieben. Heben Sie ihn beim Herausnehmen leicht an.
3. Um den Reservestein **A** zu entnehmen, halten Sie das Feuerzeug schräg nach vorne. Lassen Sie dabei Ihren Zeigefinger auf dem Zündrädchen **M**.
4. Legen Sie den Stein **P** so in die Rinne ein, dass er am Zündrädchen anliegt.
5. Feuerzeugschlitten **G** wieder in die Rinne einsetzen und mit dem Zeigefinger ganz nach vorne drücken. Der Auslöser **D** sollte nun wieder seine Ausgangsposition eingenommen haben.



Seitenansicht



A P M



Ansicht von oben

## SICHERHEITSHINWEISE

- VON KINDERN FERNHALTEN.
- Ihr Feuerzeug enthält entzündbares Gas, das unter Druck steht - mit Vorsicht benutzen.
- Nach dem Nachfüllen enthält das Feuerzeug brennbares Gas.
- Nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Sonne (50 °C) aufbewahren.
- Nicht in der Nähe einer Flamme nachfüllen. Beim Anzünden, Einstellen und Nachfüllen von Gesicht und Kleidung fernhalten.
- Feuerzeug und Gasflaschen niemals perforieren oder ins Feuer werfen.
- Zur Einstellung des Feuerzeugs ausschließlich die dafür gedachten Vorrichtungen verwenden.
- Für eine zusätzliche Einstellung der Flamme wenden Sie sich bitte an Ihren S.T. Dupont-Händler.
- Feuerzeug ausschließlich mit Gasampullen von S.T. Dupont nachfüllen.
- Ihr Feuerzeug erlischt nicht von alleine. Zum Ausstellen Deckel schließen.

### Feuerzeug mit Torchflamme oder blauer Flamme

Beim Entzünden:

- Über der sichtbaren Flamme entsteht große Hitze. Wir empfehlen, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um jegliche Verbrennungs- oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Das Feuerzeug nicht länger als 10 Sekunden angezündet lassen.
- Um jegliche Verbrennungsgefahr zu vermeiden, ist es wichtig: sich nach Gebrauch des Feuerzeugs zu vergewissern, dass die Flamme erloschen ist.

## PFLEGE

Um Ihrem S.T. Dupont Feuerzeug seinen ursprünglichen Glanz wieder zu verleihen, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch (verwenden Sie niemals Reiniger mit Lösungsmitteln). Zur Reinigung der versilberten Elemente verwenden Sie ein spezielles Silbertuch.

Produkte mit Rhinlack-Beschichtung werden wie Brillengläser oder Schmuck gereinigt. Hauchen Sie die Oberfläche an und polieren Sie sie mit einem weichen Tuch. Der Lack wird von Säure praktisch nicht angegriffen. Er zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Härte aus und ist besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Kratzern, Verschleiß durch

 Reibung und Kontakt mit Wasser.

## GARANTIE \*

Dieses S.T. Dupont Produkt hat eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Voraussetzung hierfür ist eine normale Nutzung sowie die Beachtung der von S.T. Dupont empfohlenen Gebrauchshinweise. Sollten in diesem Zeitraum Mängel auftreten, übernimmt S.T. Dupont die kostenlose Reparatur ohne Berechnung von Ersatzteilen und Arbeitsaufwand, vorausgesetzt:

- das Produkt wurde nicht durch Stöße, Eintauchen in Wasser usw., falsche Behandlung oder falsche Wartung (z. B. Verschmutzung) beschädigt,
- das Produkt wurde nicht auseinander montiert,
- das Originalprodukt wurde in keiner Weise verändert,
- das Produkt wurde nicht durch dritte, von S.T. Dupont bzw. seinen Vertretern nicht autorisierte, Personen repariert.

Die vorliegende Garantie ersetzt in keiner Weise die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nicht im Bereich der gesetzlichen Garantie von sichtbaren Mängeln und versteckten Mängeln.

Sollte eine Reparatur nötig sein, wenden Sie sich direkt an die Servicezentren Ihres Landes (siehe beiliegende Liste).

Senden Sie das Produkt inklusive der vollständig ausgefüllten Garantiekarte mit Angabe des Kaufdatums ein und geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Sollte die Reparatur in Rechnung gestellt werden, fordern Sie bitte einen entsprechenden Beleg an.

**Anmerkung:** S.T. Dupont übernimmt keinerlei Haftung für Produkte, die persönliche Verzerrungen und/oder Fremdanbringungen jeglicher Art aufweisen, sowie für deren eventuelle Beschädigung oder Verlust im Zuge einer Reparatur des Produktes durch S.T. Dupont.

\* Siehe beiliegende Garantiekarte